



Installationsmanual Komplet Alarm

ID'er for trådløse sensorer:

Fjernbetjening:

Bevægelsessensor:

Vandsensor

Landstrømsensor:

Dørsensor:

Temperatursensor:

Indholdsfortegnelse

KOM GODT I GANG	3
UDPAKNING	3
TILSLUTNING AF ALARMSYSTEM	3
1. ABONNEMENT	3
2. DOWNLOAD OG INSTALLATION AF APP	4
3. TILSLUTNING AF EKSTERN STRØMFORSYNING	4
4. MONTERING AF ANTENNER	5
5. INSTALLATION AF TRÅDLØSE SENSORER	5
6. BORTSKAFFELSE	5

Kom godt i gang

Tillykke med dit nye SuperSail produkt. Vi håber at du bliver tilfreds med det og vi står til rådighed med support hvis du måtte have behov for det.

Du kan kontakte os på: support@super-sail.dk

Venlig hilsen

SuperSail Support-Team

Læs venligst hele installationsmanualen igennem inden installationen påbegyndes.

Udpakning

Inden du tager alarmen i brug skal du sikre dig at emballagen ikke ser ud til at have lidt overlast under transporten, samt at produktet er komplet og uden synlige tegn på skader eller overbelastning. Hvis dette ikke er tilfældet skal du kontakte SuperSail inden du tager produktet i brug.

En Alarmpakke består af flg. der er samlet og konfigureret i SuperSail mobil app:

- SuperSail Marine Alarm
- Tilslutningsboks
- Sirene
- Evt. Fjernbetjening, bevægelsessensor og vandsensor

Tilslutning af Alarmsystem

Alarmen tilsluttes med flg. trin:

1. Køb abonnement til din alarm på <http://super-sail.dk/shop/abonnementer/abonnement-til-et-supersail-200x-produkt/>
2. Download app til din mobiltelefon via GooglePlay (Android) eller AppStore (iPhone)
3. Montér Alarmen i båden og tilslut ekstern strømforsyning

Herefter kan du logge ind på app'en og begynde at benytte din alarm.

1. Abonnement

Din SuperSail Marine Alarm er først klar til brug når du har oprettet dit abonnement på SuperSails hjemmeside og derved aktiveret dit produkt.

På hjemmesiden www.super-sail.dk under fanebladet: "Shop->Abonnement" kan du købe det abonnement du ønsker for dit SuperSail produkt.

I forbindelse med oprettelsen af abonnement, oprettes login til efterfølgende administration af egne abonnementsoplysninger. Dette login behøver ikke at være det samme som til mobil app'en.

Når du har modtaget en email om at dit abonnement er aktiveret, er dit SIM kort aktiveret og alarmen er klar til brug. Der kan i nogle tilfælde gå op til 12 timer inden dit SIM kort er aktiveret.

2. Download og Installation af App

Alle SuperSail enheder kontrolleres og betjenes via SuperSail mobil app. Find den i AppStore (iPhone) eller Google Play (Android), ved at søge efter "SuperSail" under mobil-apps.

App'en installeres på din mobiltelefon eller f.eks. iPad. Ønsker du app'en installeret på din iPad, skal den søges i AppStore som en "iPhone App" – ikke som en "iPad App".

Brugermanual til SuperSail systemet og app, finder du på SuperSails hjemmeside:
www.super-sail.dk/support

3. Tilslutning af ekstern strømforsyning

Tilslutningsboksen tilsluttes bådens batteri på primær siden af bådens hovedafbryder, så der altid er strøm på Tilslutningsboksen og dermed SuperSail Marine Alarm Wireless, når båden slukke og forlades. Dette er en forudsætning for at alarmerne kan fungere som overvågning af båden.

Tilslutningsboksen indeholder en sikring, der beskytter systemet.

Alarmerne leveres med ca. 3 meter rød/sort ledning beregnet for tilslutning til bådens 12/24V.

Rød ledning tilsluttes +12/24V


Sort ledning tilsluttes GND/0V

Tilsluttes alarmerne direkte til bådens batteri, anbefales det at sætte en 6A sikring imellem +Polen på batteriet og den røde ledning, for at sikre imod kortslutning af ledningen imellem batteriet og alarmerne.

Er ledningen for kort kan den erstattes af en længere:

Afmontér bunden af tilslutningsboksen "Connection Box", ved at skrue de 4 skruer i hjørnerne ud.

12/24V tilsluttes i samlemufferne der er placeret i Tilslutningsboksens låg, som vist på nedenstående billede.



Montér bunden igen og kontrollér at der ikke er ledninger i klemme. Skru de 4 skruer fast igen.

Der går nogle minutter inden alarmerne har fået forbindelse til GSM nettet.

Du kan nu logge ind på din mobil app., med dine loginoplysninger som er din email adresse samt det password du har ønsket.

4. Montering af antenner

GPS antennen skal monteres vandret med den sorte side opad, med frit udsyn til satellitterne (plast og glas er ingen hindring).

GPS og GSM antennerne placeres med en indbyrdes afstand på min. 20 cm. for at undgå at de forstyrrer hinanden.

Generelt anbefales det at placere GSM antennen så højt i båden som muligt, for at opnå det bedste signal fra senderne på land.

Vores generelle anbefalinger til værdien for "Max. Bevægelse" som findes under Alarm-menuen i app'en er:

Ligger for anker:	10-15 meter
Ligger i havn:	25-35 meter
Ligger op ad/tæt på bygninger:	50-100 meter
Ligger indendørs:	150-300 meter

Beregningen af positionen er meget præcis når signaler fra satellitterne modtages direkte. Er signalet reflekteret af f.eks. at have ramt en bygning inden det modtages i alarmer, bliver beregningen af positionen med større usikkerhed.

5. Installation af trådløse sensorer

For korrekt montering af trådløse sensorer og batterier i disse, henvises til Installationsmanualen for de pågældende sensorer, der også findes på: www.supersail.dk/support

6. Bortskaffelse



Må ikke bortskaffes som husholdningsaffald.

Elektronisk udstyr skal bortskaffes i henhold til de lokale regler for elektrisk og elektronisk udstyr.